

WARNING: PRESSURE TANK SAFETY & INSTALLATION

ขั้นตอนการติดตั้งถังแรงดัน

1. ตรวจสอบแรงดันลมภายในถังแรงดัน โดยต้องให้แรงดันลมนี้ต่ำกว่าแรงดันเริ่มทำงานของสวิทช์แรงดันเล็กน้อย จากนั้นปรับแรงดันลมโดยการเติมหรือปล่อยลมตามความเหมาะสม
2. ติดตั้งถังแรงดันให้อยู่ใกล้กับสวิทช์แรงดัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงดันภายในท่อหรือวาล์ว
3. ขอแนะนำให้ติดตั้งเซฟตี้วาล์ว (Safety Valve) โดยตั้งค่าแรงดันให้เท่ากับ maximum working pressure
4. เปิดและปิดก๊อกหรือวาล์วน้ำที่อยู่ห่างจากถังแรงดันมากที่สุด เป็นระยะ ๆ เพื่อไล่อากาศออกจากระบบท่อให้หมด
5. เปิดก๊อกหรือวาล์วน้ำเพื่อใช้น้ำจริง หากพบว่ามีช่วงเวลาหยุดชะงักระหว่างการเปิดใช้น้ำหรือระหว่างการทำงานของปั้มน้ำ ให้ปรับแรงดันของสวิทช์แรงดันให้สูงขึ้นเล็กน้อย หรือปรับลดแรงดันลมในถังออกเล็กน้อย
6. ตรวจสอบข้อต่อทั้งหมด และตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำ

วิธีการเปลี่ยนไส้ยางภายในถัง (Bladder)

1. ก่อนอื่นจำเป็นต้องปิดเมนเบรกเกอร์, ตู้อไฟหรือตัดไฟออกจากระบบปั้มน้ำบริเวณนั้นเสียก่อน
2. ถอดถังออกจากระบบและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด และปล่อยแรงดันลมทั้งหมดออกทางจ๊ับเติมลม
3. วางถังในแนวนอนก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป
4. ขันน็อตที่ยึดหน้าแปลนประกอบออก แล้วถอดหน้าแปลนออกจากตัวถัง
5. ถอดไส้ยาง (Bladder) เก่าออกจากภายในถัง แล้วเปลี่ยนไส้ยางใหม่กลับเข้าไป อย่างระมัดระวัง
6. เติมน้ำเข้าไปในถังแรงดัน และตรวจสอบว่ามีการรั่วของลมหรือไม่บริเวณหน้าแปลนประกอบ



www.jssangsiri.com

เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

- ใช้งานผิดประเภทหรือติดตั้งผิดวิธี
- ใช้งานกับแรงดันหรืออุณหภูมิที่เกินกำหนด
- ตรวจสอบแรงดันลมในถังแรงดันทุกๆ 3 เดือน (ไม่ควรเกิน 6 เดือน)



WORKING TEMPERATURE

BUTYL: -20/99°C
EPDM: -20/99°C
NATURAL RUBBER:
0/77°C

